

商品名 夏普化工

防霉衛浴膠

SRP1-04

防霉衛浴膠是操作簡易且高性能的濕氣硬化型單組份硅酮膠系（脫）脰密封膠。

SK 簡易軟包裝，施工簡潔方便，無需使用膠槍。超強的耐久、高溫及防水性，可使用於浴室及洗手間的防水處理。加入防霉專門配方，保持美觀。

■特長

- ◇ 超強的耐熱/耐寒及防水性
固化後適用溫度範圍為-50～150℃
- ◇ 極好的黏著力
對各種基材皆具有良好的接著性
- ◇ SK 簡易軟包裝(專利)
不需使用膠槍，徒手亦可施工上膠
- ◇ 防霉配方

■用途

- 浴室和洗手間的防水施工
- 浴缸及流理臺之防水處理
- 洗手台，衛浴磁磚，下水槽之黏結

■性狀・性能

商 品 名	夏普化工防霉衛浴膠	
外 觀	膏狀	
密 度	1.02	
表面乾燥時間	23℃	10min
體積變化(%)	4.2	

固化速度（粗略）

固化條件	皮膜固化厚度的天數			
	2mm	5mm	10mm	15mm
5℃, 50%RH	2 天	超過 6 天	-	-
23℃, 50%RH	1.5 天	2 天	6 天	-
50℃, 50%RH	0.5 天	1 天	3 天	6 天

拉伸黏結性

硬化條件	試驗條件	50%拉伸應力(N/mm ²)	最大拉伸應力(N/mm ²)	斷裂伸長率拉伸(%)
標準處理後	23℃	0.41	0.82	170
加熱 (80℃)	23℃	0.41	0.81	160
浸水後	23℃	0.37	0.81	180

底漆：P-16

試驗基材：鋁

■適用的底漆

適用基材	商品名	備 註
混凝土	P-15	主要溶劑：乙酸丁酯
金屬，玻璃，塑膠	P-16	主要溶劑：丙酮

■注意事項

- 施工時表面須保持乾燥，無灰塵及其他污染物。
- 於屋外之施工有可能造成密封膠周圍的污染。
- 使用於多孔質的基材，例如天然石材、大理石會造成密封膠周圍的污染。
- 施工時同時使用 PS-2，PU-2，PU-1 類型之密封膠會導致無法固化。
- 無法上顏料
- 完全固化前請勿觸摸、移動，否則會造成表面龜裂。

■施工步驟

請按以下步驟對密封膠

1. 研討及準備
2. 施工前檢查
3. 接縫表面的清掃、乾燥
4. 貼美紋紙
5. 上底漆（底漆乾燥時間：30 分/20℃）
6. 注入密封膠
7. 用刮刀刮除多餘的膠
8. 施工後，去除美紋紙
9. 清掃接縫四周
10. 檢查, 確認

■使用量

產品概算施工量（m/320ml）

D \ W	5mm	10mm	15mm
5mm	6.4	3.2	2.6
10mm	3.2	1.6	1.3

損失率 20% W：接縫寬度，D：接縫深度

底漆概算施工量（m/500g） 無孔面（金屬）

D \ W	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
10mm	105	105	105		
15mm			69	69	69

損失率 30% W：接縫寬度，D：接縫深度
多孔面(混凝土)：施工量降為無孔面的 50%

■注意事項

- 本產品接觸皮膚後不易清除，施工時請戴手套等保護用具。
- 塗抹底漆時，避免火源及靜電，並於通風良好處施工。此外，如有需求可配戴口罩，安全眼鏡施工。
- 廢棄物之處理，請委託產業廢棄物處理商。
- 若本產品不甚接觸至眼睛，請立即用大量清水清洗，並就醫治療。
- 誤飲時，請大量喝水催吐，並就醫治療。
- 請儲藏於幼童無法觸及的陰暗處。

※詳細說明，請參照 MSDS(產品安全數據)。

■包裝

●密封膠

夏普化工防霉衛浴膠 . . . 10 袋/盒
◇顏色: 透明，白色

●底漆

夏普化工底漆 P-15 300ml/罐
夏普化工底漆 P-16 300ml/罐

★親愛的客戶:本產品目錄所記載的訊息及數據，為本公司之實驗結果。使用前，請確認是否符合使用條件。此外，產品外觀，規格之變更，恕不另行通知。



■本社・工場

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-12
TEL072-268-0322
FAX072-268-3119

■森夏化工科技（上海）有限公司

〒201402 上海市奉贤区庄行工业园区大叶公路 2058 弄 16-1 号
TEL: +86-21-5740 6320
FAX: +86-21-5740 2721

<http://www.sharpchem.co.jp>
info@sharpchem.co.jp

■高砂事業所

〒592-0001 大阪府高石市高砂 2-9-1
TEL072-268-0321 FAX072-268-0326

■東京営業所

〒135-0016 東京都江東区東陽 5-26-9
TEL03-3649-8103 FAX03-3646-6011