

商品名 夏普化工 微弹性环氧填缝胶 CT 硬筒装

ACK1-05

夏普化工微弹性环氧填缝胶 CT 是一种干燥固化型、单组分、合成树脂乳液型修填缝修补胶。本产品可充分发挥环氧树脂对于各种涂膜的优异粘合性，与上涂材料完美贴合，可减少弹性密封胶固化后产生的光泽差。同时，本产品可组装在专用气枪（COX JetFlow 3 号）上完成平稳施胶。

■特点

- ◇ 产品硬简化
适度调节粘度，可装填至硬筒实现简化施胶。
- ◇ 施工性能优异
- ◇ 与上涂材料的兼容性
- ◇ 可施胶性
使用专用气枪射流（JetFlow）3 号可实现平稳施胶。

■用途

- 横铺陶瓷基板的压层填缝粘接
- 砂浆壁、外墙的轻度修补
- 屋檐等填缝修补

■性状・性能

商品名	微弹性环氧填缝胶CT
产品号	Ack1-05
等级	——
外观	膏状
混合比	——
颜色	白色
有效期	12个月
粘度(Pa・s)	100Pa・s/23℃
施工温度	5℃～35℃
适应温度	－20℃～50℃
上涂性能	良好

密度(g/ml)	1.53
表干时间(min)	23℃ 90
挤出性(S)	23℃ 1～2
体积变化(%)	28
耐久性(8020)	合格

●基于 JIS A 5758
或 JIS A 1439 的
性能



■施工步骤（硬筒胶枪型）

请按照如下步骤进行施工。

1. 事前研讨及施工准备
2. 施工前检查
3. 施工表面的清扫、干燥
4. 铺设备用材料及防粘结材料
5. 贴美纹纸
6. 上底漆（底漆干燥时间：30 分/20℃）
7. 组装密封胶至胶枪

- （根据接缝宽度切割胶嘴）
8. 施胶
 9. 用刮刀刮去多余的胶
 10. 固化后去除美纹纸
 11. 清扫施工表面周边
 12. 检查与确认

■施工步骤（JetFlow 胶枪型）

请按照如下步骤进行施工。

1. 事前研讨及施工准备
2. 施工前检查
3. 施工表面的清扫、干燥
4. 贴美纹纸
5. 取下喷嘴，打破防潮膜，推动后柱塞调节滑动性
6. 根据施胶需求，调节 JetFlow3 型胶枪内部喷嘴

7. 将胶嘴拧到胶身上，并将胶身装填至胶枪
8. 将外胶嘴拧到胶枪上
9. 旋转胶枪头部表盘 45～90 度以调节施胶角度
10. 握紧扳手，慢慢打开调节器
11. 进行施工
12. 除去美纹纸，清扫施工表面
13. 检查与确认

■留意事项

- 降雨、降雪时请不要施工。
- 请确认施工表面充分干燥后再进行施工。
- 请勿在施胶后的表面浇筑混凝土或砂浆等。
- 本产品不适用于陶瓷基板或门窗框周围的施工。

- 原则上开封后请一次性用尽本产品。
- 部分上涂材料可能会侵蚀填胶部位，施工前请务必确认兼容性。
- 本产品非密封胶，请勿使用在常用水的部位。
- 避免雨天、5℃以下的严寒天气施工。

■注意事项

- 尽量不要接触皮肤，戴好手套等防护用具。
 - 施工垃圾请交由专门机构进行处理。
 - 若不慎入眼，请立即用大量水冲洗，必要时就医诊察。
 - 若不慎误饮，请大量喝水并呕出，迅速就医诊察。
 - 请务必将本品置于室内且儿童无法接触的地方，避免阳光直射及温度过低。
 - 本产品为建筑通用密封材料，请勿作它用。
- ★ 更多详细说明，请参照 MSDS(产品安全数据说明书)。

■规格

●产品

夏普化工 微弹性环氧填缝胶 CT 硬筒装
◇颜色：白色、灰色、象牙白、棕色、黑色

..... 320ml/硬筒型×10 支/箱



胶嘴刀



Skeleton 手动式压胶枪



JetFlow3 号气动胶枪

★致客户：以上信息及数据均通过本公司的反复试验与细致操作得出，但实际使用前请您务必确认其是否符合贵公司施工要求。根据情况，产品包装规格也可能有所改变。



www.sharpchem.co.jp
info@sharpchem.co.jp

■本部・工厂

〒592-8352 大阪府堺市西区筑港滨寺西町13-12
TEL 072-268-0322 FAX072-268-3119

■高砂业务所

〒592-0001 大阪府高石市高砂2-9-1
TEL 072-268-0321 FAX072-268-0326

■海外事业部

〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44
TEL 072-268-0323 FAX072-269-2810

■东京营业所

〒135-0016 东京都江东区东阳5-26-9
TEL 03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■札幌办公室

〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1
TEL 011-598-6814 FAX011-598-6824

■森夏化工科技（上海）有限公司

〒201402 上海市奉贤区大叶公路2058弄16-1号
TEL +81-21-57406320 FAX +81-21-5740272